


NOTICE

English The following are modifications to the Instruction Manual. Confirm the modifications before you configure the related settings.

WD Wide Dynamic Range

ON



- If “WD” is “ON”, “BLC” is disabled.
- If “IRIS” is set to “EI”, setting “WD” to “ON” will force the iris setting from “EI” to “AI”. This setting will remain “AI” after setting “WD” to “OFF”.

BLC Backlight Compensation

ON (Center zone metering)

- If “WD” is “ON”, “BLC” is disabled.




- If “WD” is “ON”, the object becomes brighter.

Français Les modifications suivantes sont apportées au Manuel d'Instructions. Confirmez les modifications avant de configurer les réglages correspondants.

WD Wide Dynamic Range

ON



- Si « WD » est réglé sur « ON », « BLC » est désactivé.
- Si « IRIS » est réglé sur « EI », le réglage de « WD » sur « ON » entraînera le passage du réglage de l'iris de « EI » à « AI ». Ce réglage restera sur « AI » après le réglage de « WD » sur « OFF ».

BLC Compensation de contre-jour

ON (Mesure zone centrale)

- Si « WD » est réglé sur « ON », « BLC » est désactivé.




- Si « WD » est sur « ON », l'objet devient plus lumineux.

Español Lo que sigue son modificaciones del Manual de Instrucciones. Confirmar las modificaciones antes de configurar los ajustes correspondientes.

WD Gama dinámica ancha

ON



- Si “WD” está en “ON”, “BLC” está inhabilitado.
- Si “IRIS” está en “EI”, el ajuste de “WD” en “ON” forzará el cambio del ajuste del iris de “EI” a “AI”. Este ajuste permanecerá en “AI” después de ajustar “WD” en “OFF”.

BLC Compensación luz de fondo (backlight)

ON (Medición en la zona central)

- Si “WD” está en “ON”, “BLC” está inhabilitado.




- Si “WD” está en “ON”, el objeto se vuelve más claro.

Die folgenden sind Änderungen an der Bedienungsanleitung. Bestätigen Sie die Änderungen, bevor Sie die entsprechenden Einstellungen konfigurieren.

WD Wide Dynamic Range

■ ON



- Wenn „WD“ auf „ON“ eingestellt ist, wird „BLC“ deaktiviert.
- Wenn „IRIS“ auf „EI“ eingestellt ist, wird durch die Einstellung von „WD“ auf „ON“ die Blendeneinstellung zwangsweise von „EI“ auf „AI“ umgeschaltet. Diese Einstellung bleibt auch auf „AI“, nachdem „WD“ wieder auf „OFF“ eingestellt wurde.

BLC Gegenlichtkompensierung

■ ON (Mittenbetonte Messung)

- Wenn „WD“ auf „ON“ eingestellt ist, wird „BLC“ deaktiviert.




- Wenn „WD“ auf „EIN“ ist, wird der Gegenstand heller.

以下是说明手册的修订内容。请在配置相关的设置之前，确认有这些修订。

WD 宽广动态范围

■ ON



- 如果“WD”为“ON”，则将禁用“BLC”。
- 如果“IRIS”设置为“EI”，则将“WD”设置为“ON”的操作会强制可变光圈设置从“EI”变为“AI”。将“WD”设置为“OFF”后，此设置将保持为“AI”。

BLC 背光补偿

■ ON（中央区域测量）

- 如果“WD”为“ON”，则将禁用“BLC”。



- 如果“WD”为“ON”，则物体将更亮。